



OneScreen® Core

Guía de instalación del soporte de pared



Tabla de contenidos

1. Qué incluye	03
2. Instrucciones de ensamblaje	03
3. Dibujo técnico	05

1. Qué incluye



A. 1 x soporte de montaje



B. 8 x tacos de expansión de goma ($\Phi 10 \times 50$ mm (1,97"))



C. 8 x arandelas ($\Phi 20 \times \Phi 8,5 \times 1,5$ mm (0,06"))



D. 8 x tornillos M7,0 x 55 mm (2,16")

Las pantallas **OneScreen** se pueden instalar en varios tipos de pared, entre ellos concreto, ladrillo y paredes con montantes de madera. Verifica que la pared elegida sea estable, que no esté sujeta a movimiento y que pueda soportar al menos cuatro veces el peso del equipo montado. Es posible que los herrajes incluidos con este producto no sean adecuados para ciertas estructuras de pared. Usa anclajes para pared que soporten el peso del panel y del soporte de montaje según el tipo de pared.

NOTA

Las imágenes de este documento son solo ilustrativas y no representan la forma ni el tamaño exactos de las piezas incluidas. Al final de la guía se incluye el dibujo técnico del soporte para que lo uses en la planificación.

2. Instrucciones de ensamblaje

ADVERTENCIA

Por la protección del producto y por seguridad, este producto debe ser instalado únicamente por profesionales calificados, y se requieren dos o más personas. Antes de comenzar, cumple todos los códigos y lineamientos de construcción locales.

- 1 Usa el soporte de montaje para marcar en la pared un mínimo de ocho (8) posiciones de orificios. Usa un nivel para mantener el soporte nivelado. Si la pared es hueca, usa un detector de montantes para ubicarlos. Coloca el soporte de modo que abarque la distancia de al menos dos (2) montantes antes de marcar las posiciones de los orificios.




Sostén la placa de pared contra la pared.




Marca las posiciones de los orificios con un lápiz o marcador.

- 2 Retira el soporte de montaje y perfora ocho (8) orificios guía en las posiciones marcadas, de al menos 50 mm de profundidad cuando vayas directo a los montantes. Si fijas a paredes de concreto o ladrillo, usa anclajes para mampostería. Perfora orificios un poco más pequeños que el ancho de los tacos que elijas. Inserta los tacos (marcados con B) a golpes de martillo hasta que queden al ras de la superficie de la pared.
- 3 Vuelve a colocar y nivelar el soporte de montaje (marcado con A) sobre los orificios en la pared y ajústalo con ocho (8) tornillos y arandelas (marcados con C y D).




Fija el soporte a la pared (Wall).

- 4 Coloca la pantalla sobre el soporte de montaje usando los brazos de montaje que ya vienen instalados en la pantalla.




Etiquetas del diagrama: «Vertical bar & Screen» (barra vertical y pantalla), «Wall Plate» (placa de pared), «Wall» (pared).

- 5 Coloca y aprieta los dos (2) tornillos de seguridad ubicados en la parte inferior de los brazos de montaje, que los fijan al soporte de montaje.



«Tighten the Safety screw» (aprieta el tornillo de seguridad).

3. Dibujo técnico



Dibujo técnico del soporte de montaje (medidas en mm y pulgadas, tal como aparecen en el original).

IMPORTANTE

La información de esta guía de instalación es solo de carácter general y no sustituye el asesoramiento profesional. Los usuarios deben actuar con precaución y buscar ayuda de expertos cuando sea necesario durante el proceso de instalación. No seguir estas instrucciones puede causar lesiones personales o daños materiales.

4. Documentos adicionales

Puedes acceder a documentos y guías adicionales sobre el producto en la sección de Recursos de nuestro sitio web. Ingresa escaneando el código QR que aparece a continuación.



5. Contáctate con Soporte

Latinoamérica

📞 +57 317 3638995

✉️ guru.es@onescreensolutions.com

Medio Oriente, África y Asia Central

📞 (+971) 56 41 3115 - Ext: 2001

✉️ support.emea@onescreensolutions.com

EEUU, Canadá y el resto del mundo

📞 (+1) 855 898 8111

✉️ support@onescreensolutions.com